

Leica **mojoMINI**
field and street navigation



LEICA MOJOMINI MANUAL BILNAVIGATOR.


SKEPPSTA MASKIN AB
Täby Skeppsta 336
705 94 Örebro

tel: 019-228005
sales@oilpress.com

Hemsida: <http://www.gpsjordbruk.se>

mojoMINI terminal montering

- 1 stick in mojoMINI fästet i sugkoppsfästet
- 2 sätt botten av mojoMINI i fästet
- 3 Tryck in övre delen av mojoMINI i fästet
- 4 Rengör rutan där sugkoppen skall monteras
- 5 Lyft sugkopps handtaget
- 6 Tryck sugkoppen mot rutan och sänk handtaget
- 7 koppla in strömkabeln



OBS Lämna aldrig kvar mojoMINI i hållaren om du lämnar fordonet för en längre tid, dels finns risk för stöld, men även att utrustningen faller ned och skadas

Funktioner mojoMINI bilnavigator

Allmänt

Observera att det inte finns svenskt språk ännu i navigatorm

Denna instruktion visas funktioner i bilnavigator delen i mojoMINI.



Välj i startbilden


Allmänna funktioner

A = zooma in/ut kartan på skärmen


B = hur kartan presenteras på skärmen. Det finns 3 olika lägen. Du ändrar genom att klicka på symbolen på skärmen


- N. Kartan visas alltid med norr uppåt. Detta innebär att kör du söderut kommer bilen att köra nedåt på skärmen.
- 2D. Kartan visas med körriktningen alltid uppåt oavsett väderstreck. Det är denna vi rekommenderar.
- 3D. Kartan visas med körriktningen alltid uppåt oavsett väderstreck i 3D visning


C = ändring av ljud





Klickar du snabbt på ikonen stängs ljudet av/på.
Håller du still på ikonen visas en stapel där du kan ändra ljudstyrkan




Om du väljer  Öppnas en bild som visar aktuell hastighet och avstånd till målet, samt beräknad ankomsttid.



Genom att trycka på  Göms denna bild igen


Genom att välja  öppnas olika inställningar

- D = Här anger du målet för din resa
- E = Här kan du söka efter restauranger, hotell, bensinstationer etc i närheten eller längs vägen
- F = Markera dina egna platser ex en restaurang
- G = visar i en lista de vägändringar du måste göra för att nå målet
- H = inställningar angående kartor och GPS mm.
- I = inställningar för tid, språk, ljusstyrka skärm mm.
- J = stänger bilnavigatorn och återgår till startbilden



d e f g h i j


Ange ett resmål



Välj  och 
Här finns 3 alternativ
K = sök en ny adress


L = sök en adress du tidigare har lagt in i systemet. En lista öppnas med tidigare adresser

M = sök en adress som du lagt in med funktionen StickyPOI




Om du valt att söka ny adress visas denna bild. Välj en av alternativen.


Du kan i alla val backa ett steg med




Skriv in målet till denna blir grönfärgad i listan. Tryck OK.
Nu visas nästa adressdel, gör om proceduren



I sista bilden visas hela adressen. Tryck på Go och navigeringen börjar



Om du väljer History öppnas en lista med tidigare inlagda adresser. Bläddra upp och ned med pilarna till höger tills önskad adress är grönmarkerad, välj OK. Navigeringen startar




När navigeringen visas, presenteras följande uppgifter nere i skärmen

N = hur långt det är till nästa körriktningens ändring och till vilket håll denna skall ske

O = Hur långt avstånd där är kvar till resmålet.

P = Hur lång tid det är kvar till resmålet

Q = aktuell väg som fordonet befinner sig på



SKEPPSTA MASKIN AB

Täby Skeppsta 336

705 94 Örebro

tel: 019-228005

sales@oilpress.com www.gpsjordbruk.com